

# STAGE+PLUS 音響機材リスト

2021/4/12 改訂

※(常)は常仕込み機材 ■は2F倉庫に保管

## 【ミキサーPA周辺】

[数]

FURMAN	M8X2	安定化電源 (常)	1
YAMAHA	MG166CX-USB	ミキサー (常)	1
Classic Pro	CP600	パワーアンプ (常)	1
Classic Pro	CP4200	パワーアンプ (4系統出力) スピーカー4台すべてつなぐとリミッターが作動する場合があります	1
Classic Pro	CN360	GEQグラフィックイコライザー (常)	1

## 【プレーヤー等】

AMERICAN AUDIO	UCD-200	CDプレーヤー(2CD挿入可 外付けリモコンパネル)	1
KENWOOD	DP-1001	CDプレーヤー(リモコン無し CD-RW読込不可)■	1
KENWOOD	DM-7PRO	MDプレーヤー(リモコン無し)■	1
Roland	SP-404sx	サンプラー■	1

## 【スピーカー周辺】

RAMSA	WS-A80	吊りスピーカー (常)	2
Classic Pro	CS104	吊りスピーカー	2
SONY	SS-V75AV	スピーカー(吊れない)	2
赤黒バラ	20m	スピーカーケーブル	3
スピコン-バナナ	20m	スピーカーケーブル(CS104用)	2

## 【マイク周辺】

SHURE	SM58	ダイナミックマイク	1
Classic Pro	CM5	ダイナミックマイク	2
audio technica	AT-VD4	マイク(スイッチ付き)	1
AVE	AV-202	マイク(スイッチ付き)	1
マイクスタンド ブーム黒			1
マイクスタンド ストレート黒			1
マイクスタンド ショートブーム黒			2

## 【ケーブル類】

XLRオスメス	5m		2
XLRオスメス	10m		4
XLRオス-フォン	2m		2
XLRメス-フォン	2m		2
XLRメス-フォン	10m		1
フォン-フォン	5m		2
XLRメス-ミニジャック(標準変換付き)			1
RCA赤白			3
RCA赤白延長	2m		1
ステレオミニジャック-RCA赤白			1

## 【変換端子】

フォン延長端子			2
RCA-フォン			4
ステレオジャック-ステレオミニジャック			1
ステレオミニジャック-ステレオ標準ジャック			1